

## 插入 FTBx 模块



### 注意

为避免损坏您的设备，请仅将其与 EXFO 认可的模块一起使用（请参阅设备的技术规格）。

1 垂直放置模块，使连接器管脚朝下且位于左侧。应看不到识别标签。

2 将模块的凸边插入凹槽中并一直推入到插槽底部。

注意：插入模块之前无需关闭设备。



3 顺时针拧紧两颗固定螺丝，将模块固定到位。模块的面板应该与设备的前面板平齐。



## 取出模块

1 在 Mini Toolbox X 中，单击 按钮。



### 注意

按 按钮后，等到 Mini Toolbox X 中的模块状态变为“可安全取出”。

2 逆时针拧松两颗固定螺丝（不要完全取出）。



3 抓住模块两侧或固定螺丝（不能抓连接器），将其拔出。

固定螺丝  
(可用作把手安全地拔出模块)



© 2018 EXFO Inc. 保留所有权利。  
加拿大印刷 (2018-11)  
P/N: 1074489 版本: 1.0.0.1



**EXFO**  
EXPERTISE REACHING OUT

## 接口和端口



有关详细信息，  
请参阅用户指南。

**EXFO**  
EXPERTISE REACHING OUT

## 使用设备



## 了解模块状态

- 就绪**  
模块可用于测试。
- 正被使用**  
模块当前正被使用。
- 正在弹出**  
应用程序正在准备将模块从设备中安全地取出。
- 可安全取出**  
模块现可以安全地从设备中取出。
- 错误**  
此时无法使用模块，因为它必须进入自我保护模式，以防止出现严重故障。

## 充电

